

命令模式

FIXUP [file] [(part\component)] [slashparams]

修正有缺陷的模型文件，然后读入修正后的模型，并将其作为当前模型文件。

注意：这个命令需要 MC 模块。

参数说明

file

将被修正的模型文件（默认为最后一次读入的模型）。

part\component

被斜线参数修改的构部件。（默认为第一个子模型的构部件）。

slashparams

在单独运行 MC 模块时，可使用的对应 FIXUP 模式的任何斜线参数。

操作

命令 FIXUP 通过调用 MC 模块下 FIXUP 模式，逐一扫描模型文件的每一个构部件，监测所有可识别的问题并将其修正。

最常用的使用方式是读入有缺陷的模型文件后，直接输入不加任何参数的 FIXUP。（无论 READ 命令本身是否报告任何错误）。

命令可以包含 MC 模块中 FIXUP 模式下的斜线参数。可以借助 Model Converter (MC) 说明手册了解斜线参数的详细信息和含义。

样例

检查修正，刚刚用 READ 命令操作的模型文件：

FIXUP