

## 命令模式

---

### LCG lcg

设定船舶固体重量的纵向重心位置

## 参数说明

---

### lcg

与当前的长度单位一致，船舶固体重量在纵向方向上的重心位置。如果前面加有\*号，指在原重心位置的基础上增加或减少。

说明：固体重量指整个船舶重量减掉舱室的装载重量。

LCG 也可以与命令 WEIGHT, SOLVE 和 GMTMMT 一起使用。

## 操作

---

如果增加了重量（查看命令 ADD），那么空船重量的重心会调整以符合整船固体重量的重心。

## 输出

---

无

## 样例

---

调整空船重量重心使得船舶固体重量的纵向位置为 50.5

**LCG 50.5**