

## 命令模式

---

### WAIT

等待按动"Press to continue"按钮，Esc 键，Enter 键或空格键。如果已经定义好 WAITING 宏命令且当前没有激活，此时这个宏命令将会运行。

### WAIT n

等待 n 秒

### WAIT START

从定义的 n 秒开始倒计时

### WAIT [AUTO | NORMAL]

设置和重设自动等待模式

### WAIT IDLE n

设定宏 IDLE 命令运行的间隔时间为 n 秒（0 为尽可能频繁）。在装载编辑器中或者模板对话框中，如果宏 IDLE 已经定义，此宏命令将后台运行每秒运行一次（默认），以等待命令执行。

## 参数说明

---

### AUTO

表示不管输出设备是否有效，屏幕显示将自动的生成或被覆盖。

### NORMAL

回到正常模式，等待而非自动输出，除非只有屏幕显示而无输出设备。

## 输出

---

无

## 样例

---

等待 1 秒

**WAIT 1**