

命令模式

CLS [/WAIT]

清空屏幕结果显示

操作

正常情况下，命令 CLS 会立刻清空屏幕结果显示。然而如果加上参数/WAIT，且打开了 WAIT AUTO 模式，必须按下空格键，屏幕才会被清空。

CLS /WAIT 命令与 WAIT | CLS 命令不同，后者总是等待；而前者视情况，如上所诉。

显示输出

只是清空屏幕结果显示，不影响储存内容和报告输出

无显示输出

无

样例

立刻清空屏幕结果显示：

CLS

在清空屏幕前等待（如果没有输出设备被开启）：

CLS /WAIT