

命令模式

END [name [parameter list]]

结束正处理的运行文件并回到早前的源命令。

参数说明

name

终止运行文件后，将被运行的宏命令。

parameter list

宏命令中被调用的参数，最多 9 个参数。

操作

END 命令一般位于运行文件的结尾处，它使环境重新回到运行文件刚启动处。

如果运行文件从操作系统或命令行中启动，则 END 命令和 QUIT 命令作用相同，程序将被退出。

如果运行文件从 RUN 命令启动，则 END 命令使运行文件结束，操作回到早前运行的宏命令或运行文件。

但是如果没有嵌套的宏命令或运行文件，那么 END 命令将使程序回到操做待输入状态模式。

如果 END 命令后包含宏命令，那么在文件运行结束后，且在恢复到早前控制之前，此宏命令及其参数将被运行。

当没有 END 命令，当文件运行完毕后，其效果和末尾含有 END 命令是相同的，不同在于即使文件是从操作系统启动的，也不会退出程序。

输出

无

样例

条件性的结束运行文件：

```
IF {CLASS} <> FV THEN END
```

结束运行文件后，且在恢复到早前控制之前，运行 NEWMACRO 命令：

```
END NEWMACRO
```