

命令模式

HELP topic

显示指定命令的帮助说明。

HELP

屏幕列出所有 GHS 14.00 版本的命令。

参数说明

topic

任何 GHS 命令或有效缩写。另外，也可以查询下面的关键词：

CONCEPTS -重要概念

START-启动程序

KEYBOARD-键盘操作

ERRMSG -错误信息

SIZE-范围限制

SYNTAX-命令语法规则

MAIN-主程序参数

PM-创建模型介绍和总结

PM_AM -创建模型中附体结构

PM_TM-写创建模型中舱室

SE -模型修改编辑器

SE_MODEL -模型编辑器概念解释

SE_START -模型编辑器向导

SE_REF -模型编辑器命令参考

SE_DISPL-模型编辑器模型显示

MC-模型转换

MC_SHC-SHCP 格式文件与 gf 文件转换

MC_DXF-DXF 格式文件与 gf 文件转换

MC_OFE-OFE 格式文件与 gf 文件转换

MC_IDF-IDF(IMSA)格式文件与 gf 文件转换

MC_HEC-HEC(Herbert)格式文件与 gf 文件转换

MC_PIAS-EAG 格式文件与 gf 文件转换

MC_SEASA-IN 格式文件与 gf 文件转换

MC_SHIPMO -GF 格式文件转换为 ShipmoPC 文件

MC_GF-将 GF 文件的部件进行内部转换

MC_FIXUP-更新或修正 GF 模型

MC_TPF-舱室属性文件输入

MC_WAMIT-将 GHS 模型文件的某部件转换为 GDF 格式

SE_DISPL-屏幕显示模型编辑器

SE_MODEL-模型编辑器建模概念

SE_REF 模型编辑器命令参考

SE_START -启动模型编辑器

CG-工况图

FLMANUAL-可浸长度用户手册

GHSCOM-GHS 与其它程序的连接

GS -谷物移动

HMMANUAL-驳船船体建模用户手册

LEOP -装载编辑器操作

LEWOP -装载编辑器界面操作

LOADLEW-装载编辑器界面中 LOAD 命令的拓展

LSMANUAL-总纵强度用户手册

MB-多体操作

TSMANUAL-舱室测深用户手册

GF-模型文件格式

*-所有关键词操作帮助清单

操作

当查询关键词时，屏幕会显示文件说明。下面显示部分浏览文件时会用到的热键：

Page Down-跳到下页

Page Up-回到上页

Down Arrow-前进一行

Up Arrow-后退一行

Home-跳到主题的开始

End-跳到主题的结尾

Ctrl-PgDn-跳到下一个主题

Ctrl-PgUp-回到当前的主题

Ctrl-Home-跳到第一个主题

Ctrl-End-跳到最后一个主题

F-在当前主题中寻找一字符

G-在所有主题中寻找一字符

A or Enter-在当前或所有主题中寻找某字符下一次的出现

DoubleClick -全局搜索所双击的单词

Ctrl-E-转换为区分大小写搜索

Ctrl-W-转换为整词搜索

Right Click-显示可用到的主题索引

Esc-回到主程序

当省略关键词时，所有的主程序可用命令按照字母顺序展列出来。可用的最小缩写会以大写字母的格式显示。（如果使用命令 MACRO，宏命令会单独展列出来。）

可用问号代替 HELP 命令。在开始时，F1 键可以使程序打开帮助菜单。

HELP *或右键点击帮助窗口，可以显示所有命令和操作主题的索引。

显示输出

Documentation for the given command or a list of commands is displayed on the screen only.

显示给定命令的帮助说明或屏幕显示一系列的命令。

无显示输出

无

样例

显示可用的命令：

HELP

显示可点击的命令帮助清单：

HELP *

解释 LIMITS 命令：

HELP LIM

屏幕显示 PM 模块帮助手册：

HELP PM