

命令模式

Title identification

设定屏幕顶端的标题显示和每页输出的标题显示。

参数说明

identification

最多 60 个字符的标题描述信息，例如项目号，图纸号，船长，船名等。

操作

在模型文件中也可以定义标题。当模型文件被读入程序时，模型文件的标题可以通过此命令重新定义。当然，这不会改变模型文件中的标题。

输出

无

样例

TITLE J/N 8800 153' YACHT "HIGH SEAS"